

## 金属表带更换为皮革表带的方法

### • 手表与附件



手表  
(配金属表带)



皮革表带




弹簧棒




换表带工具

### • 如何更换表带


#### 1. 拆卸金属表带




让手表的正面朝下，用工具插入到上侧弹簧棒的螺纹中，向下用力。



使弹簧棒脱离表壳表耳的小孔。



用工具插入下侧弹簧棒的螺纹中，向上用力。



弹簧棒从表壳两侧的表壳表耳中脱离，一侧的金属表带拆卸下来。用相同的方法拆卸另一侧的金属表带。

#### 2. 安装皮革表带



先把弹簧棒安装到皮革表带的小孔中，让手表正面朝下，如果柄头向下，有表扣一侧的表带需安装在左侧。



把弹簧棒的一侧放入表壳表耳的小孔中



用工具放到另一侧弹簧棒的螺纹处，用力向下，使弹簧棒进入表壳表耳的小孔中。



用相同的方法安装另一侧的皮革表带，皮革表带安装完成。

• 反向操作可将皮革表带更换为金属表带。